MacSafe ューザーズマニュアル

販売元 株式会社ユタカ電機製作所 開発元 株式会社アイシーエス

はじめに

本書は、Maciontosh 版のUPS監視ソフト「MacSafe」の取扱説明書です。MacSafeのインストール方法や使用方法について記述します。お使いになる前に本書をよく読み、操作方法を理解して正しくご使用下さい。

Maciontosh、漢字 Talk は米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 MacSafeはアイシーエス社で商標を申請中です。 その他本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

ご注意

- ・本書の著作権および本ソフトウェアに関する権利は、すべて株式会社アイシーエスに帰属します。
- ・本書の内容および本ソフトウェアを無断で複写することは、固くお断りします。
- ・本書または製品の内容は、予告なしに変更することがあります。

'	1.MacSafeについて	1
	1 . 1 概略	
1	1 . 2 停電時の処理	1
1	1 . 3 U P S 停止後の復電時の処理	2
	1 . 4 動作環境	
1	1 . 5 使用上の注意事項	2
2	2 . MacSafeのインストール	3
2	2.1UPSの接続	3
2	2 . 2 M a c S a f e のインストール	3
3	3.MacSafeの操作方法	3
	3.MacSafeの操作方法 3.1ファイルメニュー	
		3
3	3 . 1ファイルメニュー	3 4
3	3 . 1ファイルメニュー	3 4
3	3 . 1ファイルメニュー	3 4 5
3	3 . 1ファイルメニュー	3 4 5
3	3 . 1ファイルメニュー 3 . 1 . 1シャットダウン中止 3 . 1 . 2終了 3 . 2 設定メニュー 3 . 2 . 1ポート設定	3 4 5 5

1. MacSafeについて


1.1概略

MacSafeは起動中常に接続されているUPSを監視し、UPSに異常が発生した場合には即座にアプリケーションの終了処理と Macintosh のシャットダウンを行うとともにUPS停止を行います。

また、停電発生など Macintosh を終了しなければならない状態になった場合には、画面上にメッセージを表示するとともに設定されたコマンドの実行またはアプリケーションの終了処理を行い、Macintosh のシャットダウンおよびUPS停止を行います。

UPS停止後、電源が復旧すると Macintosh は自動的に再起動されます。

1.2停電時の処理



停電が発生した場合、電源の復旧をディレイ1の間待機します。

待機中に電源が復旧した場合には、動作状態を「AC通電中」に戻します。 ディレイ1の経過後電源の復旧が行われなければシャットダウンの待ち時間になります。

ディレイ2の間に設定されたコマンドの実行またはアプリケーションの終了処理を行います。

ディレイ2の経過後、UPSにディレイ3の設定時間後に停止するよう指示し、直ちにシャットダウンを行います。

シャットダウン実行の際、アップルイベントのセーブ終了に対応していないアプリケーション(終了確認ダイアログを表示するようなアプリケーション)を実行中だった場合、ユーザーが終了確認をしない場合には編集中の書類の保存を行わずに強制的にシャットダウンを実行します。

停電発生時、A C 復旧時、シャットダウン準備開始時にはシステムフォルダ下 MacSafe フォルダ内の EventLog というファイルにイベントの情報を記録します。このファイルの内容は「エラーフラグ / 発生日時 / イベント種別」で、カンマ区切りのテキストデータとなっており Micorosoft Execl 等に取り込んで使用することができます。また、コマンド設定で実行コマンドを設定した場合には、そのコマンドを実行します。

1.3 U P S 停止後の復電時の処理

UPS停止後に電源が復旧した場合、Macintosh を自動的に再起動するか、停止するかを選択できます。設定方法につきましては3.2.2項シャットダウン設定の起動または停止ボタンで設定してください。

1.4動作環境

MacSafeは以下の環境で動作します。

機種:68030以上のプロセッサ搭載のMacintoshおよびPower Macintosh(iMac、G3)

OS: 漢字 Talk7.1 以降のシステム (Apple Share IP 対応)

1.5使用上の注意事項

仮想的にメモリを拡張するソフトウェアがインストールされた Macintosh でMacSafeを実行した場合、AppleShare で接続している利用者がいる状態で停電が発生し Macintosh をシャットダウンしようとしたときにシステムエラーが発生することが確認されています。仮想的にメモリを拡張した Macintosh でMacSafeを実行する必要がある場合には、Macintoshの仮想メモリを使用して下さい。

2. MacSafeのインストール

2.1UPSの接続

UPSのRS232Cコネクタと Macintoch のモデムポートまたはプリンタポートを付属のケーブルで接続して下さい。Performa 等のモデム内蔵型の Macintoch の場合は、モデムポートではなくプリンタポートに接続して下さい。モデムポートに接続した場合にはMacSafeは正しく動作しません。

UPSの電源を入れて下さい。

接続した Macintoch のポートがモデムポートでない場合は、MacSafe をインストール後、接続ポートの変更を行って下さい。尚、USB インタフェースの場合は株式会社パワー社製 mini-iDock を使用してください。

2.2MacSafeのインストール

MacSafe のインストールディスクをFDドライブに挿入します。 インストールディスク内の MacSafe Installer をダブルクリックします。 MacSafe Installer はシステムフォルダ下に MacSafe というフォルダを作成 し、 MacSafe をインストールします。また、システムフォルダ下の起動 項目フォルダには MacSafe のエイリアスを作成します。

3. MacSafeの操作方法


3.1ファイルメニュー

3.1.1シャットダウン中止



停電発生後、シャットダウン待機時間に入ってからシャットダウンを中止したい場合やUPS前面の操作スイッチをOFFした後にONした場合などにこのメニューを選択すると、シャットダウン処理を中止し動作状態を「AC通電中」に戻します。


3.1.2終了




MacSafeを終了する場合に選択します。

3 . 2 設定メニュー

3 . 2 . 1ポート設定






UPSを接続するポートを設定します。 デフォルトのポートはモデムポートです。

3.2.2シャットダウン設定





停電発生時のディレイ時間及び復電時動作の設定を行います。 デフォルトのディレイ時間・復電時動作は以下の通りです。

ディレイ1:120秒 ディレイ2:60秒 ディレイ3:60秒

復電時:起動

3.2.3コマンド登録

🥊 ᡩ ファイル	設定	
	ポート設定…	Sec. of
	シャットダウン設定	
	コマンド登録	

	イベントコマンド登録	
□ 停電発生 □ 停電復旧 □ 照診異落発生 □ バッテリ閉界	□シャットダウン待機	O K キャンセル

停電発生、電源復旧、シャットダウン待機開始の各イベントでアプリケーションを実行するかどうかを設定します。 シャットダウン待機開始のコマンドを実行した場合、MacSafeによるアプリケーションの終了処理は行いません。

ここで設定して実行するアプリケーションはシステムフォルダ下の MacSafe フォルダに各イベント毎に固定の名称で登録して下さい(エイリアスでも可)。アップルスクリプトを実行させる場合にはアプリケーション形式で保存して登録して下さい。

各イベントでの実行アプリケーションの名称は以下の通りです。

イベント アプリケーション名

停電発生 : ACOFF 電源復旧 : ACREON

シャットダウン待機開始:SHUTDOWN WT

デフォルトの設定は各イベントともアプリケーションの実行無しです。

4.アプリケーションの終了及びシャットダウンについて

MacSafeによるアプリケーションの終了処理では、アプリケーション終了イベントにセーブオプションを付けて各アプリケーションに送信していますが、アップルイベントに対応していないアプリケーションやアップルイベントに対応していても終了イベントのセーブオプションに対応していないアプリケーション、また名称を入力していない(名称未設定)書類を編集しているアプリケーション等はユーザが何らかの入力をしなければ、書類の保存やアプリケーションの終了が出来ません。このようなアプリケーションが実行中でも、MacSafeは「ディレイタイム2」経過後に書類の保存等を行わずに強制的にシャットダウンを行います。

また、ネットワークを介して他のマシンから当該 Macintosh のファイルを共有しているユーザがいる場合にも強制的にシャットダウンを行います。

MacSafeを起動中にUPS前面のオペレーションスイッチを切った場合、停電時と同様にエラーメッセージが表示され時間がカウントされていきます。この時、オペレーションスイッチを入れ直しても時間のカウントは停止されずシャットダウン処理が進行してしまいます。この場合には、ファイルメニューからシャットダウン中止を選択してシャットダウン処理を止めて下さい。

MACSafe 補足資料

1. MACSafe Install 補足


MACSafe の Install

コンピュータを起動し、CD-ROM ドライブへ「MacSafe」の CD-ROM 媒体をセットして下さい。

「MacSafe」CD-ROM から、"MacSafe Installer"ファイルを実行して下さい。



「Language Setting」画面が表示されるので、"Japanese"又は、"English"を選択して下さい。ここまでで、Installerによる処理は終了です。



次に、CD-ROM からの Install により、コンピュータの「システムフォルダ」配下に、「MacSafe」フォルダが作成されるので、この「MacSafe」フォルダの中に、「MacSafe」CD-ROM の「スクリプト」フォルダの中のファイルを全てコピーして下さい。

以上で、MacSafe の Install は終了です。

続けて、UPS とコンピュータが通信する為の「通信ケーブル接続」を行って下さい。

「通信ケーブル」が接続されていない状態では、コンピュータの「再起動」は行わないで下さい。再起動時に「ストール」する可能性があります。

やむおえず「再起動」する場合は、「コントロールパネル」の「機能拡張マネージャ」より、「起動項目」にある「MacSafe のエイリアス」のチェックを外して下さい。これにより「再起動」は可能になります。

「通信ケーブル」の接続後は、元の状態に戻して下さい。

(「通信ケーブル」が接続されていない場合又は、「起動項目」の「MacSafe のエイリアス」のチェックが外れている場合は、MacSafe は機能しません。)

通信ケーブルの接続

UPS の「RS232C」ポートに、「MacSafe」に添付されていた通信ケーブルを接続して下さい。

次に、「通信ケーブル」の反対側をコンピュータの「シリアルポート」に接続して下さい。 コンピュータに「シリアルポート」が無く、「USB」ポートしかない場合は、市販の「USB-シリアル変換コネクタ(弊社推奨品: NEW MOTION 社の「mini-Idock」)」をご用意いただき、接続して下さい。

自動起動の設定

自動起動の設定をすることにより、「停電」発生による「MacSafe」のシャットダウン後、「停電回復」により、コンピュータを自動起動させることができます。 設定は、下記になります。

サーバ設定

・下記のように「サーバ設定」画面を表示し、「不意に電源が切れた時に自動的に再起動 する」にチェックをして下さい。



マルチユーザ設定

・下記のように「マルチユーザ」画面を表示し、「マルチユーザのアカウント:」を「切」 にして下さい。



2. MacSafe 起動時エラーの解決方法

起動時のエラー

エラーメッセージ



エラー内容

・MacSafe の起動時にプリンターポートの競合が発生しました

回避方法

- "拡張機能マネージャ"より下記3点を無効にして下さい。
- 1. "USB Printer Sharing"のチェックを外して下さい。



2. "PrintingLib"のチェックを外して下さい。



3. "USB Printer Sharing Extension"のチェックを外して下さい。

